

Set Top Box beállítási útmutató

Teletronik CK-201 típushoz

Az digitális csatornák lekereséséhez ad segítséget a következő beállítás.

- A készüléket bekapcsolva nyomjuk meg a távirányítón a „Menü” gombot. Ezután a „Főmenüben” válasszuk a „Rendszerbeállítások,” menüpontot. A felugró „Üsse be a Pin kódot” ablakba írjunk négy darab „0000”-t. Ezt követően válasszuk a „Gyári értékek visszaállítása” menüpontot. Ezt követően nyomjuk meg a távirányítón az „OK” gombot. Ezzel a készülék törli az eddigi összes beállításokat és alaphelyzetbe áll.
- A set-top-box megjelenít egy menüt, amelyen először a készülék nyelvét kell megadni. Ehhez a set-top-box távirányítóját használja. Fel-le nyilak, állítsa magyar nyelvre és nyomja meg az „OK” gombot.

A képernyőn megjelenő menüsorok közül válassza ki a „**Kézi keresés**” funkciót, a távirányítón az „OK” gombot megnyomva a következő paramétereket adja be a távirányítón a szám gombok segítségével:

Keresési tartomány kezdete: **120.000 MHz**

Szimbólum arány: **6900**

Konstelláció: **256 QAM**

Invertálás **Auto**

Hálózat keresés: **Engedélyezés (BE)**

- Nyomjon egy „OK” gombot. Ezekkel a beállításokkal a készülék megkeresi a hálózaton set-top-box egységgel fogható műsorokat. **Ez eltart néhány percig.** A keresés végén nyomja meg a távirányítón a „Exit” gombot, így visszatér a fő képernyőre.

Amennyiben mégsem sikerült a fenti módszerrel beállítani a set-top-box készüléket, illetve további segítségre volna szüksége, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat. Telefonszámunk: 44/300-699.