

Set Top Box beállítási útmutató

GlobalTeq típushoz

Az digitális csatornák lekereséséhez ad segítséget a következő beállítás.

- A készüléket bekapcsolva nyomjuk meg a távirányítón a „Menü” gombot. Ezután a „Főmenüben” válasszuk a „Gyári beállítások” menüpontot. A felugró „Jelszó” ablakba írjunk négy darab „0000”-t. Ezt követően nyomjunk meg a távirányítón az „OK” gombot. Ezzel a készülék törli az eddigi összes beállításokat és alaphelyzetbe áll.
- A set-top-box megjelenít egy menüt, amelyen először a készülék nyelvét kell megadni. Ehhez a set-top-box távirányítóját használja. Fel-le nyilak, állítsa magyar nyelvre és nyomja meg az „OK” gombot.
- Ezt követően megjelenik a „Főmenü”, ahol a „Telepítés” részre állva, a távirányítón az „OK” gombot kell megnyomni.
- A képernyőn megjelenő menüsorok közül válassza ki a „**Kézi keresés**” funkciót, a távirányítón az „OK” gombot megnyomva a következő paramétereket adja be a távirányítón a szám gombok segítségével:

Keresési tartomány kezdete:	120.000 MHz
Szimbólum arány:	6900
Konstelláció:	256 QAM
Hálózat keresés:	Engedélyezés (BE)
- Válassza ki a távirányítóval a „Keresés” gombot a menüből majd nyomjon egy „OK” gombot. Ezekkel a beállításokkal a készülék megkeresi a hálózaton set-top-box egységgel fogható műsorokat. **Ez eltart néhány percig.** A keresés végén az utolsó csatorna képe megjelenik egy ablakban. Ezt követően nyomja meg a távirányítón a „Menü” gombot, így visszatér a fő képernyőre.

Amennyiben mégsem sikerült a fenti módszerrel beállítani a set-top-box készüléket, illetve további segítségre volna szüksége, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat. Telefonszámunk: 44/300-699.